

Julkisten latauslaitteiden käyttö, Väre latauspisteet

Julkinen latauslaite on sähköauton latauslaite, joka on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Nämä laitteet sijaitsevat usein julkisilla paikoilla, kuten parkkipaikoilla, kauppakeskuksissa, hotelleissa, ravintoloissa, huoltoasemilla ja muissa paikoissa, joihin sähköautoilijat voivat ajaa ja ladata autonsa. eParkingilla käytettävät julkiset latauslaitteet näet eParking-sovelluksesta.

Latauksen aloittamiseen on kaksi tapaa latauspisteen etsiminen kartalta tai QR-koodin lukeminen.

Tapa 1: Etsi latauspiste kartalta

1. Avaa eParking.
2. Valitse etusivun karttanäkymässä alareunan kuvakkeista P-kuvake. Sovellus ilmoittaa "Valittu lyhytaikainen pysäköintikartta".
3. Yläreunan "Syötä sijainti" -kohdasta voit etsiä kaupungin tai osoitteen perusteella julkisia latauspisteitä. Voit myös paikantaa sijaintisi karttanäkymän yläreunan paikantimen avulla. Paikantimen käyttö edellyttää, että olet sallinut sovellukselle sijaintisi käytön.
4. Julkiset latauspisteet näkyvät karttanäkymässä liitintyyppin perusteella. Voit halutessasi suodattaa hakutulokset tiettyyn liitintyyppiin painamalla hakupalkin oikeassa reunassa olevaa ympyrää.
5. Siirrä osoitin karttanäkymässä oikean alueen päälle. Pysäköintialueet ja julkiset latauspisteet näkyvät kartalla sinisinä alueina.
6. Kun osoitin on valittavan alueen päällä, infoikkuna avautuu näytön yläreunaan. Kun olet löytänyt oikean alueen, paina "Valitse".
7. Etsi listalta pysäköintipaikkasi numeroa vastaava paikka. Paikan numeron voit tarkistaa latauslaitteen kyljestä. Valitse paikka painamalla sen numeroa listassa. Varatut paikat on merkitty autokuvakkeella.
8. Valittuasi paikan sovellus avaa sivun, jolla pääset vielä tarkistamaan latauksen hinnan. Tarkista myös, että sinulla on valittuna oikean auton rekisterinumero.
9. Paina "Aloita lataus".

Tapa 2: Lue QR-koodi

1. Jos latauslaitteessa on QR-koodi, voit myös lukea sen eParking-sovelluksen kohdassa "QR-koodi".
2. Sovellus tunnistaa sijaintisi ja laitteen automaattisesti.
3. Tarkasta tietosi ja paina "Aloita lataus".

Latauksen tilan, keston ja kokonaishinnan näet heti eParking-sovelluksen etusivulta avatessasi sovelluksen. Etusivulta pääset myös pysäyttämään latauksen.