

TOIMINTAOHJE KUORMIEN TUOJILLE HEINJOEN MAANLÄJITYSALUEELLA

Työturvallisuusmääräykset edellyttävät, työmaalle tulevien perehdyttämistä työmaan sisäisiin toimintaohjeisiin.

Kuormantuojaja, ilmoittaudu tullessasi maanlajitysalueelle, ilmoita laskutustiedot ja kuorman sisältämän maa-aineksen laatu. Tämän perusteella voimme ohjata kuormat oikeisiin paikkoihin ja tiedämme alueelle tulijasta, ohjeistaaksemme tuojan turvalliseen kippauspaikkaan. Kippauspaikassa noudata koneenkuljettajan ohjeita mihin kuorma kipataan, näin ehkäistään mahdolliset vaaratilanteet mm. penkalta alas suistuminen.

Rakennamme ampuma- ja moottorirata aluetta, alueelle vastaanotettavilla maamassoilla. Moreenimaat hyödynnämme alueen suorituspaikkojen rakentamisessa, voimalatuhkan peitossa ja työmaateissä, pintamaat sijoitetaan rakennettaviin meluvalleihin. Liejukuormat viedään erillisiin liejualtaisiin. Kuljettajalta saatu tieto alueelle tuotavan maa-aineksen laadusta on tärkeä, että voimme hyödyntää sitä mahdollisimman paljon rakennettavissa kohteissa.

Heinjoen alueelle otetaan louheita ainoastaan, mikäli voimme hyödyntää sitä alueen rakentamisessa. Tonttien ja muun rakennustyön yhteydessä lähtevät louheet kaupunki hyödyntää omilla rakentamiskohteissa. Louheiden hyödyntämistä varten kaupungilla on varattu varastoalueita eri puolille kaupunkia, jonne kaupunki vastaanottaa louheita.

Noudata alueelle asetettua nopeusrajoitusta **30 km/h**, koska alueella on muutakin työmaaliikennettä ja alue on myös ampuma- ja moottorirata harrastajien käytössä.

Työturvallisuuslaki edellyttää **suojakypärän ja – vaatetuksen** käyttöä ajoneuvon ulkopuolella työmaa-alueella.

Maanlajitysalueella käytämme **LA- kanavaa FM 4** yhteydenpidossa ja ohjeistuksissa.

Ilmoita tuomasi kuormat **päivittäin**.

Maanlajitysalueen hoitajan puhelinnumero **044 718 1579**